

JOBBKORT 38

Teknisk utstyr

Lydanlegg

Årlig vedlikehold

Tid brukt på jobb:

Sted:

Lydutstyr

- Sjekk tilstanden på kabler og plugger.
- Støvsug alle luftåpninger. Rengjør deksel på utsiden med et mildt vaskemiddel.
- Sjekk om det er løse, skadde eller ledninger som bærer preg av varmgang.
- Slå på strømmen og sjekk at alle brytere og kontroller på enheten er i en god tilstand og fungerer.

Mikrofoner og stativer.

- Sjekk at alt fungerer og reparer hvis nødvendig.
- Rengjør mikrofoner.
- Erstatt vindbeskyttelse/spyttdråpebeskyttelse om nødvendig.
- Skift batterier i trådløse mikrofoner om nødvendig.
- Sjekk alle mikrofonkabler for skade og slitasje. Test dette ved å bevege kabelen i begge ender når lydanlegget er på.

Lydtest

- Slå på anlegget, skru forsiktig opp lyden og hør etter spraking eller forvrengning i høyttalere.

Noter nedenfor ting som du oppdaget og som du selv ikke kan eller har lov til å gjøre noe med. Gi deretter kortet til vedlikeholdskoordinatoren.