

JOBBKORT 21

Ventilasjonsanlegg

Avtrekksvifte

Årlig vedlikehold

Tid brukt på jobb:

Sted:

- Sjekk at bryter på ventilator fungerer og hør etter om ventilator har unormale lyder.
- Slå av anlegget og gjør det strømløst. Merk sikring med en advarsel om ikke å slå på anlegget.
- Demonter og rengjør filter i avtrekksvifte. Rengjør viftehus innvendig og utvendig.
- Sjekk vifte og viftehus, for skader. Sjekk at alt er forsvarlig festet og skrudd fast. Rengjør om nødvendig.
- Sjekk tilstanden til alle pakninger.
- Sjekk tilstanden til alle elektriske kontakter.
- Fjern advarsel sikringen og slå på anlegget igjen.

Noter nedenfor ting som du oppdaget og som du selv ikke kan eller har lov til å gjøre noe med. Gi deretter kortet til vedlikeholdskoordinatoren.