

JOBBKORT 34

Utstyr

Gressklipper

Halvårlig

Tid brukt på jobb:

Plassering:

HUSK: Vedlikehold av maskiner skal skje i henhold til produsentens anvisninger

Om våren (før klippesesongen):

- ☐ Skift motorolje. Sjekk for tegn på oljelekkasje.
- ☐ Sjekk og skift/rengjør eventuelt luftfilter.
- ☐ Sjekk og skift eventuelt tennplugg.
- ☐ Sjekk alle bensinslanger og deksel.
- ☐ Sjekk tilstanden på alle bevegelige deler, som wire og hendler, og smør om nødvendig.
- ☐ Sjekk for rust og behandle etter behov.

Om høsten (etter klippesesongen):

- ☐ Rengjør maskinen utvendig.
- ☐ Rengjør undersiden av skjoldet med stiv kost, spyl eventuelt med vann.
- ☐ Sjekk om kniven er skarp, at den ikke er i ubalanse eller har skader som gjør at den må slipes eller byttes.
- ☐ Sjekk for rust og behandle etter behov.
- ☐ Sørg for at bensintanken er tømt.
- ☐ Rens tennpluggen med stiv børste.
- ☐ Smør alle bevegelige deler med egnet smøremiddel

Elektriske klippere:

- ☐ Sjekk at kabel og støpsel er fritt for skader.
- ☐ Rengjør maskinen.
- ☐ Kontroller kniver, slipes ved behov og sjekk at de sitter fast.

Kantklippere:

- ☐ Rengjøres og smøres (trådsnelle demonteres og rengjøres – legg inn ny tråd ved behov.)
- ☐ Sjekk tennplugg og bensinslanger.

Noter på baksiden ting som du oppdaget og som du selv ikke kan eller har lov til å gjøre noe med. Gi deretter kortet til vedlikeholdskoordinatoren som fører inn opplysningene i loggskjema i Perm 2.