

JOBBKORT 41

Teknisk vedlikehold

Brann og innbruddsalarm

Hver 3. måned

Tid brukt på jobb:

Sted: Inne i bygget.

MERK: Siden brannalarmen er koblet sammen med innbruddsalarmen, sørg for å ha koden til alarmen nedskrevet før videre arbeid.

Kontrolliste for brannalarm brukes for å loggføre test av røykmeldere.

- Test røykmeldere med egnet testgass og kontroller at brannalarmen aktiveres. Test minst 1 forskjellig detektor hver gang. Loggfør hvilken detektor som ble testet i egen kontrolliste.
- Sørg for at kontrollen blir dokumentert av vedlikeholdskoordinatoren i MNT-skjema. Hvis noe ikke fungerer så er det viktig at dette blir registrert og at man gjør tiltak for å rette feilen så snart som mulig.
- Sjekk om brannalarmen er satt i drift igjen ved å taste alarmkoden.
- Aktiver innbruddsalarmen, test funksjonen ved å utløse bevegelsessensor.
- Sjekk om innbruddsalarmen er satt i drift igjen ved å taste alarmkoden.
- Sjekk datoen for siste batteriskift. Batteriet må maks være 3 år gammelt. (Noter dato på batteriet når det er nytt)

Noter nedenfor ting som du oppdaget og som du selv ikke kan eller har lov til å gjøre noe med. Gi deretter kortet til driftsutvalget.