

JOBBKORT 33

Husholdningsutstyr

Støvsugere

Årlig vedlikehold

Tid brukt på jobb:

Sted:

ADVARSEL: Dra ut støpsel før det utføres vedlikehold eller reparasjoner!

- Utfør en generell elektrisk kontroll. Sjekk tilstanden på elektriske kabler og støpsler.
- Sjekk tilstanden og funksjonen på alle brytere og bryterhjul.
- Sjekk at beskyttelse er intakt, at hjul og kabelinntrekk fungerer.
- Sjekk om motor vibrerer unormalt mye, når man slår på og av maskin.
- Hør om det er ulyd i lagrene i motoren.
- Rengjør innsiden av enheten, luftinntaket og motoren.
- Demonter utluftsfiler og rengjør dette hvis nødvendig. Filteret bør skiftes en gang i året.
- Sjekk tilstanden på slangen og dens tilkoblinger.
- Demonter innluftsfiler (beskytter motor) og rengjør hvis nødvendig. Skift til nytt, hvis det gamle viser tegn til slitasje.
- Fjern alle tråder og hår om har satt seg fast i hjulene på børstehodet.
- Sjekk enheten for løse muttere, bolter og skruer.
- Sjekk om tilbehøret er i en god tilstand og fungerer.
- Utfør en funksjonstest.